

# Útmutató




- Előre- és hátramenet
- Nagy és kis sebességfokozat
- Hangerő szabályozása
- Teljesítmény kijelzése
- 2.4G R/C
- Vezeték nélküli csatlakozás
- Zene



## A készülékek jellemzői


Elnevezés	Jellemző
Akkumulátor	12 V
Ajánlott a gyermeknek:	37-95 hónap között
Teherbírási:	30 kg
A berendezés mérete:	102 * 60 * 44 cm
Sebesség:	2,5...3,5 km/h
Töltési / használati idő:	töltés 5-10 h, használat 1-2 h
Töltő	12 V
Távvezérlő	AAA1.5V (nincs a szállítási terjedelemben)

## Kezelőszervek



- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Teljesítménymutató      | 7 Nagy és kis fokozat |
| 2 Zene kapcsoló/hangerő - | 8 Előre és hátra      |
| 3 Leállítás/lejátszás     | 9 Zenegomb            |
| 4 Zene kapcsoló/hangerő + | 10 Kürt gombja        |
| 5 Üzem mód                | 11 Lábkapcsoló        |
| 6 Ki-/bekapcsoló          |                       |

## Távvezérlő működése és magyarázata

















- ♦ Menet közben nem szabad előre/hátra kapcsolni, különben a motor károsodhat.
- ♦ A távvezérlőt szokásos módon lehet használni az akkumulátor beszerelése után.
- ♦ A távvezérlőt felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
- ♦ A távvezérlőt az autó használata előtt ki kell próbálni.

### Frekvencia beállítása

A gombot tartósan, előre és hátra kell nyomni 3 másodpercig, és ekkor a sebességjelző villogni kezd. Majd kapcsoljuk be a készüléket, és a sebességjelző világítani kell folytonosan, ami azt jelenti, hogy a kapcsolat létrejött. Ha a sebességjelzőnél nincs semmi válasz, akkor a csatlakozás nem sikerült. Az akkumulátor cseréje után újra kell próbálkozni-

- ♦ Vegyük le az akkumulátorház fedelét. Helyezzünk be két AAA1.5V-os elemet a távvezérlőbe, megfelelő polaritással.
- ♦ Új és használt elemeket nem lehet együtt használni.
- ♦ Az elemeket nem szabad helytelen polaritással behelyezni, mert rövidzárlatot okozhatnak.
- ♦ A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni. A lemerült elemek cseréjét végezzék felnőttek.
- ♦ A lemerült elemeket csak felnőttek kezelhetik és használhatják. Nem szabad hagyni, hogy a gyerekek játsszanak velük.

Pótalkatrészek

														
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>							
														
	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>							
Név	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Autó	Hátrapil-	Kormány-	Hátsó	Szél-	Hátsó	Elülső	Kerék-	Ülés	Töltő	Távve-	Ülés-	Csavar	
	teste	lantó	tükör	spoiler	védő	kerék	kerék	borító			zérő	retesz		
Menny.	1	2	1	1	1	2	2	4	2	1	1	2	3	
Név	N	Kulcs												
Menny.	2													

