

# Audi e-tron Sportback

## Ride-on

1V70



### Gyerek elektromos autó

Beépítési és kezelési útmutató

Szimulációs autómodell

Távírányítóval működtetett rendszer

Előre, hátra menet és a kormányzás távirányítóval irányítva

Előre és hátra műveletek kézi váltással

Zene funkció a kormányon

A hangerőszabályozás és az MP3 erősítő funkció technikai

Akkumulátor töltöttség kijelző

Max. súly: **25 kg.**



Officially Licensed by AUDI AG



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY INSTRUCTION



A x 1

Karosszéria



B x 4

Kerék



C x 2

Csavarkulcs



D x 4

Díztárcsa



E x 1

Kormány



F x 1

Szélvédő



G x 1

Ülés



H x 2

Visszapillantó tükör



I x 1

Töltő



J x 1

Távirányító



## Termékleírás

Akkumulátor: 6V: 6V7AH

12V: 12V4.5AH/12V7AH

Hajtómotor: 6V: 6V390\*1(18000RPM)

12V: 12V390\*2/4(18000RPM)

Kormánymotor: 6V: 6V380\*1(5600RPM)

12V: 12V380\*1(5600RPM)

Megfelelő kor: 3-7 év

Maximum súly: 25kg Car

Méret: 108\*60\*47cm

Sebesség: 3-5km/óra


Használati idő: 1-2 óra használati idő után 8-10órát töltötte

Töltő: Bemenet: 100V-240V Kimenet: 6V: 6V0.5A / 6V0.8A

12V: 12V0.5A / 12V1A

Távírányító akkumulátora : AAA1.5V\*2(not provided)

## Function



### Funkció jelzések

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Multimédia         | 7. Előre |
| 2. Töltöttség jelző   | Stop     |
| 3. Műszerfal          | Hátra    |
| 4. Fő kapcsoló        | 8. USB   |
| 5. Világítás kapcsoló | 9. TF    |
| 6. Sebesség kapcsoló  | 10. MP3  |



## Remote Control Function and Instructions

- Soha ne váltson előre-hátra műveleteket a mozgásban, különben a hajtómű és a motor measzérül.
- Használja a távirányítót elemmel
- A termék főként távirányítóval működik.
- Csak a felnőtt használhatja a távirányítót.

### Kódmódszer

Tartsa lenyomva "előre" és "hátra" gombot 3 másodpercig a kedéshez

Kapcsolja fel az autó világítását, ha sikeres volt a bekapcsolás az első LED lámpa felvillan.



## Battery Operating Specifications:

Soha ne keverjen új és régi elemeket, vagy különböző típusú elemeket.

Soha ne keverje össze az akkumulátor pozitív és negatív elektródáját, különben rövidzárlat lép fel.

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.

Helyezze be az elemeket megfelelő polaritással.

Csak felnőttek tölthetik újra vagy cserélhetik az elemeket.

Soha ne okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozóban.

Csak akkor töltsse újra az akkumulátort, ha kivette a játékautóból.

Vegye ki a lemerült akkumulátort a játékautóból, és tartsa távol a gyerekektől.

Csavarhúzóval távolítsa el az elemcsavarokat, nyissa fel az elemfedelelet a nyíl jeleinek megfelelően, és a 2,4G-s távirányítós modellbe helyezzen be két AAA 1,5V-os elemet a megfelelő polaritással.

### 1. Install the front wheels

Először távolítsa el az anyacsavart és a tömitést az első tengelyről, majd szerelje fel sorra a kereket, a tömitést és az anyacsavart az első tengelyre, húzza meg az anyacsavart egy villáskulccsal, végül szerelje fel a kerékburkolatot a kerékre. Ugyanígy szerelje fel az első kereket a másik oldalra.



## 2. Install the rear wheels

Először távolítsa el az anyacsavart és a tömítést a hátsó tengelyről, majd szerelje fel sorra a kereket, a tömítést és az anyacsavart a hátsó tengelyre, húzza meg az anyacsavart csavarkulccsal, végül szerelje fel a kerékburkolatot a kerékre. Ugyanígy szerelje fel a hátsó kereket a másik oldalra.



## 3. Install the steering wheel

Először csatlakoztassa a kormány kábelét a műszerfalhoz, majd dugja be a kábelt a kábelfuratba, végül igazítsa a kormánykereket a csatlakozóhoz.



## 4. Install the windshield


Igazítsa a szélvédőt az autóhoz, és rögzítse a kapcsolókat a furatba.



## 5. Connect the power cord

Csatlakoztassa a tápkábelt az akkumulátorhoz.

Ezután kapcsolja be a tápfeszültséget az áramkörök ellenőrzéséhez.



## 6. Install the seat

Először távolítsa el a két csavart az üléspozíció elején, majd igazítsa az ülést a helyébe, és rögzítse csavarokkal.



## 7. Install the rear view mirrors

Különböztesse meg a bal tükröt a jobb oldalitól.  
Ezután helyezze be a tükröket az ajtó nyílásába.





A játékot egy felnőttnek kell összeállítania. Összeszerelésen állapotban veszélyes, éles pontokat, éles széleket és apró alkatrészeket tartalmazhat, ezért kérjük, tartsa távol a gyermekétől.

Forgalomban nem használható.

Csak felnőttek szerelhetnek be alkatrészeket és állíthatják be az autót, és tartsák távol a mozgó alkatrészeket gyermekektől.

36 hónaposnál fiatalabb gyermekek nem használhatják a játékautót, mivel sok apró alkatrésze van. A gyerekeknek be kell kapcsolniuk a biztonsági övet az autó használatakor, és távol kell tartaniuk az autót a tűztől.

Gyermekek csak felnőtt társaságában használhatják a terméket, a felnőtt a folyamat során nem távozhat.

Soha ne hagyja, hogy gyerekek álljanak vagy játsszanak a pedálon vagy az autóban.

Csak felnőttek tölthetik fel az akkumulátort, az első használat előtt fel kell tölteniük a terméket. A csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől, különben fulladást és veszélyt okozhatnak. Soha ne használjon nem gyártótól származó alkatrészeket. Soha ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a töltővel. A termék által csatlakoztatott tápfeszültségek mértéke soha nem haladhatja meg az ajánlott mértéket..

### **Használati megjegyzés:**

Soha ne használja a terméket olyan veszélyes zónákban, mint az utca, út, lejtő vagy árok. Soha ne cserélje ki az áramkört és a további elektromos eszközöket.

Soha ne használja a távirányítót esős időben vagy vízben, soha ne öntsön vizet vagy más folyadékot az autóba, tartsa távol a terméket a tűztől, különben az autó megsérül.

A terméket csak egy gyermek használhatja, súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot.

Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, és távolítsa el az akkumulátor csatlakozóját, ha hosszabb ideig nem használja. Mivel a termék akkumulátortöltővel rendelkezik, ellenőrizze, hogy a vezetékcsatlakozó burkolata és más részei nem-e sérültek, majd javítsa ki a sérült részeket. A terméket felnőttnek kell összeszerelnie! Összeszerelés előtt a csavarok és csapok veszélyesek.

Az akkumulátort 10 óránál kevesebb ideig töltsen, különben az akkumulátor örökre megsérül.


Töltés közben csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót a konnektorba, a töltőt pedig a tápcsatlakozóba; soha ne használja a terméket töltés közben.

A termék egy órán keresztül használható, a töltési idő 8-10 óra, nem haladhatja meg a 18 órát. Gyakori, hogy a töltő és az akkumulátor fel melegszik (60 fok alatti hőmérséklet) töltés közben. Soha ne használja a csatlakozót vízzel, különben rövidzárlat lép fel.

Használja a termék saját töltőjét, különben a töltő és a tároló akkumulátor megsérülhet vagy rövidzárlatot okozhat. Töltsen fel a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.



1. lépés: Keresse meg a töltőnyílást az autó oldalán
2. lépés: Dugja be a töltő csatlakozóját a dugaszoló nyílásba.
3. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz.



Vonatkozó anyagok: PP műanyagok, k-karragén, generátor, akkumulátor és vasöntvények.

típus	Elemzés	Megoldások
Az autót nem lehet beindítani.	Alacsony akkumulátorfeszültség; Elektromos készülékek védelme; A kapcsológomb megfelelő megnyomásának elmulasztása; A tápcsatlakozó leesése; Az akkumulátor meghibásodása; Elektromos készülékek károsodása; Generátor meghibásodás.	Töltse fel teljesen az akkumulátort; Néhány perccel később használja az autót; Használja az autót az utasításoknak megfelelően; Szerelje be újra a csatlakozót; Cserélje ki az akkumulátort; Cserélje ki az elektromos készülékeket; Cserélje ki a generátor.
Az akkumulátor nem tölthető.	Az akkumulátor csatlakozó leesése; Nincs töltés a töltőért; Töltő meghibásodása.	Szerelje be újra a csatlakozót; Csatlakoztassa újra a töltőt; Cserélje ki a töltőt.
Az autó rövid hatótávolságú.	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve; Sokat használt akkumulátor.	Töltse fel újra teljesen az akkumulátort; Cserélje ki az akkumulátort.
Töltés közben enyhe zaj és melegedés tapasztalható az autóban.	Kémiai reakciók.	Normális reakciók.
Az autó lassú sebességgel rendelkezik.	Sokat használt akkumulátor; Nincs áram az akkumulátorhoz; Túlterhelés; Egyenetlen vezetési felület.	Cserélje ki az akkumulátort; Töltse fel újra teljesen az akkumulátort; Csökkentse a terhelést 25 kilogramm alá; Vezessen egyenetlen felületen.

## Maintenance and Service

Használat előtt a szülőnek ellenőriznie kell, hogy a töltő vezetéke, csatlakozója, burkolata és egyéb részei nem sérültek-e, ha igen javítsák meg a sérült részeket. A termék egy ideig történő használata után a szülők kenjék be a vasöntvényeket kenőanyaggal, különben az öntvények berozsdásodnak, tartsák távol a terméket tűztől és naptól elzárva tárolják, a házban vagy takarják le esős időben.

A szülő tartsa távol a terméket olyan forró tárgyaktól, mint a tűzhely és a fűtőtest, vagy a műanyag részei megolvadhatnak, töltés közben tartsák távol a terméket éghető tárgyaktól, különben tűz keletkezhet.

A szülők egy száraz ruhával tisztítsák meg az autó felületét, vagy tisztítsák meg a műanyag részeket nem viaszos bútorfényezővel, ne tisztítsák a műanyag részeket vegyszeres oldatokkal, ne tisztítsák az autót vízzel, a gyerekek nem vezethetik az autót nedves vagy esős időben, vagy az autó generátora, áramköri rendszere és akkumulátora megsérül.

Amikor nem használja vagy tárolja a terméket, a szülőknek le kell kapcsolniuk az autót, és minden kapcsolót „STOP” vagy „OFF” módban kell tartani.

A szülők nem használhatják azt a biztosítékot, amely nem felel meg az előírásoknak.

A szülőknek nem szabad megváltoztatniuk a termék szerkezetét és az áramköri rendszert, és ellenőriztetniük és javíttatniuk kell a terméket szakemberekkel vagy szakemberek irányítása mellett.



Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.

Manufacturer : Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

Address: No.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, China

