



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 63 S Coupe

Gyermek elektromos autó

Telepítési és üzemeltetési utasítások

Szimulációs autómodell

Távírányítóval vezérelt rendszer

Előre, hátra és kormányzási műveletek távirányítóval


Előre és hátra műveletek manuálisan

Kormányon lévő zene funkció

Zene szabályozás technikai és MP3' erősítő funkció

Akkumulátor töltöttsé kijelző

Alkatrész lista:(Név és mennyiség)



Távírányító funkciók és utasítások

- Soha ne váltson előre-hátra műveleteket a mozgásban, különben a hajtómű és a motor megsérül
- A távirányítót elemmel használja
- Csak a szülő használhatja a távirányítót.
- A termék főként távirányítóval működik



1. Kapcsolja be az autót, nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítás gombot, amíg a sebességjelző lámpa villogás nélkül ki nem gyullad
2. Engedje el a párosítás gombot, és a sebesség jelzése kikapcsol.
3. Ha a sebességjelző lámpa ismét kigyullad, akkor a párosítás sikeres; ha nem, kérjük, ismétlje meg az 1. és 2. lépést.

Kérjük, ellenőrizze, hogy le van-e zárva, ha a gombok nem működnek.

Akkumulátor működési jellemzői

Soha ne keverjen új és régi elemeket, vagy különböző típusú elemeket. Soha ne keverje össze az akkumulátor pozitív és negatív elektródáját, vagy rövidzárlat következik be.

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni Helyezze be az elemeket megfelelő polaritással. Csak felnőttek tölthetik újra vagy cserélhetik az elemeket. Soha ne okozzon rövidzárlatot a tápcsatlakozóban. Csak akkor töltsse újra az akkumulátort, ha kivette a játékautóból. Vegye ki a lemerült akkumulátort a játékautóból, és tartsa távol a gyerekektől.

Csavarhúzóval távolítsa el az akkumulátorcsavarokat, nyissa fel az akkumulátorfedelelet ahogy a nyíl jelzi, a 2,4G távirányításos modellben

Helyezzen be két AAA 1,5 V-os elemet a megfelelő polaritással.



Termék leírás:

Neve	Paraméterek	
Akkumulátor	12V7AH	
Motor	Hajtómotor	12V390*2 (12000RPM)
	Kormánymotor	12V380*1 (5000RPM)
Korhatár	37-95 hónap	
Maximum terhelhetőség	25KG	
Mérete	115*70*55CM	
Sebesség	3-8KM/óra	
Használati idő	1-2 óra használat után 8-10óra töltés	
Töltés	Bemenet: 100V-240V Kimenet: 12V1000mA	
Távírányító akkumulátora	AAA1. 5V*2(nem tartalmazza)	



FIGYELMEZTETÉS: A játékot felnőttnek kell összeszerelnie.

⚠️ Összeszerelésen kívül állapotban potenciálisan veszélyes éles pontokat, éles széléket és apró alkatrészeket tartalmazhatnak, ezért kérjük, tartsa távol a babától

⚠️ FIGYELMEZTETÉS: Forgalomban nem használható.

leziter

Összeszerelési sorrend diagramm

1. Első kerék felszerelése

Először is világosan meg kell különböztetni az első kerekeket a hátsóktól. Ezután illesse be az alátétet és az első kereket sorra az első tengelyre, és rögzítse szorosan a hasítócsappal, és tegye be a kerékburkolatot az első kerék bevágásába. Ezután helyezze be az alátétet és a hátsó kereket a hátsó tengelybe viszont rögzítse őket a hasítócsappal, és pattintsa be a felnit a hátsó kerék bevágásába. Ezután szerelje fel az előlapot és a hátsó kerekeket a másik oldalon ugyanúgy.



2. Kormány beszerelése

Először szerelje le a csavarokat és az anyacsavarokat a kormánytengelyről. A vezetékek csatlakoztatása után helyezze be a kormánykereket a tengelybe. Ezután csavarja be a csavarokat a lyukba, és rögzítse őket anyacsavarokkal.



2. Ajtók beszerelése

Különböztesse meg a bal oldali ajtót a jobb oldalitól. Igazítsa az ajtó alsó oldalán lévő domború részt a karosszéria homorú részéhez úgy, hogy az ajtó zsanérja illeszkedjen a karosszériába, majd rögzítse a csavarral.



4. Szelvedő beszerelése

Írnyítsa a szelvédőt az autó karosszériájának helyére, és határozotlan helyezze be.



5. Visszapillantó tükrök felszerelése

Különböztesse meg a bal tükröt a jobb oldalitól.

Ezután helyezze be a tükröket az autó nyílásába.



6. Tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt az akkumulátorhoz. Ezután kapcsolja be a tápfeszültséget az áramkörök ellenőrzéséhez.



7. Ülés beszerelése

Igazítsa az ülést az autó karosszériájának helyzetéhez. Ezután rögzítse csavarokkal.



Figyelmeztetés

Csak felnőttek szerelhetnek be alkatrészeket és állíthatják be az autót, és tartsák távol a mozgó alkatrészeket a gyermekektől.

36 hónaposnál fiatalabb gyermekek nem használhatják a játékautót, mivel sok apró alkatrésze van. A gyerekeknek be kell kötniük a biztonsági övet az autó használatakor, és távol kell tartaniuk az autót a tűztől.

Gyermekek csak felnőtt társaságában használhatják a terméket, a felnőtt a folyamat során nem távozhat.

Soha ne hagyja, hogy gyerekek álljanak vagy játsszanak a pedálon vagy az autóban.

Csak felnőttek tölthetik fel az akkumulátort, az első használata előtt minden képpen töltsse fel. Az ilyen csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől, különben megfulladnak vagy megölhetik a gyerekeket. Soha ne használjon nem gyártótól származó alkatrészeket. Soha ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a töltővel. Soha ne használja a terméket 25 kilogrammnál nagyobb terheléssel. A termék alkalmazható korhatára 37-95 hónap. A termék által csatlakoztatott tápfeszültségek száma soha nem haladhatja meg az ajánlott számot.

Használati megjegyzés:

Soha ne használja a terméket olyan veszélyes zónákban, mint az utca, út, lejtő vagy lefolyó.

Soha ne cserélje ki az áramkört és a további elektromos eszközöket. Soha ne használja a távirányítót esős időben vagy vízben, soha ne öntsön vizet vagy más folyadékot az autóba, tartsa távol a terméket a tűztől, ellenkező esetben az autó megsérül. A terméket csak egy gyermek használhatja, súlya nem haladhatja meg a 25 kilogrammot.

Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, és távolítsa el az akkumulátor csatlakozóját, ha hosszabb ideig nem használja.

Mivel a termék akkumulátortöltővel rendelkezik, ellenőrizze, hogy a vezetékcsatlakozó burkolata és más részei nem-e sérültek, ha igen javítsa ki a sérült részeket.

A terméket felnőtteknek kell összeszerelni! Összeszerelés előtt a csavarok és csapok éles pontok veszélyesek gyermeke számára.

Töltési figyelmeztetés:

Az akkumulátort 10 óránál kevesebb ideig töltsse, különben az akkumulátor örökre megsérül.

Töltés közben csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót a konnektorba, a töltőt pedig a tápcsatlakozóba; soha ne használja a terméket töltés közben. A termék egy órán keresztül használható, a töltési idő 8-10 óra, ami nem haladhatja meg a 18 órát.

Gyakori, hogy a töltő és az akkumulátor nem melegszik fel (60 fok alatti hőmérséklet) töltés közben.


Soha ne használja a csatlakozót vízzel, különben rövidzárlat lép fel.

Használja a termék saját töltőjét, ellenkező esetben károsíthatja a töltőt és az akkumulátort, vagy rövidzárlatot okozhat.

Töltsse fel a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.

Töltési folyamat lépésenként:

1. lépés: Keresse meg a töltőnyílást az autósülés alatt.
2. lépés: Dugja be a töltődugót a nyílásba.
3. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz..



Vonatkozó anyagok: PP műanyagok, k-karragenán, generátor, akkumulátor és vasöntvények.



Hiba elhárítás

Típus	Analízis	Megoldások
Az autó nem indul.	Alacsony akkumulátor szint; Elektromos készülékek védelme A kapcsoló nem megfelelő megnyomása;	Töltsse fel teljesen az akkumulátort; Néhány perccel később használja az autót Használja az autót az előírásoknak megfelelően
	Tápcsatlakozó leesett; Akkumulátor meghibásodott; Elektromos eszközök károsodott; Generátor meghibásodott;	Helyezze vissza a tápcsatlakozót; Cserélje ki az akkumulátort; Cserélje ki az elektromos eszközöket; Cserélje ki a generátort
Az akkumulátor nem töltődik.	Tápcsatlakozó leesése Nem tölt a töltő Töltő meghibásodott	Helyezze vissza a tápkábelt; Csatlakoztassa újra a töltőt; Cserélje ki a töltőt..
Az autónak rövid a hatótávolsága.	Nincs rendszeresen feltöltve az akkumulátor Sokat használt akkumulátor;	Töltsse fel újra; Cserélje ki az akkumulátort.
Töltés közben enyhe zaj és melegedés tapasztalható.	Kémiai reakció;	Normál reakció
Lassú a sebessége.	Túl használt akkumulátor; Nincs áram az akkumulátorban; Túlterhelt; Egyetlen vezetéki terület;	Cserélje ki az akkumulátort Töltse fel újra teljesen Csökkentse a terhelést 25 kg alá Vezessen sík felületen

Karbantartás és szerviz

Használat előtt a szülőnek ellenőrizni kell, hogy a töltő vezetéke, csatlakozója, burkolata és egyéb részei nem-e sérültek, ha igen, javítsák meg a sérült részeket. A termék egy ideig történő használata után a szülőnek kenneük kell a vasöntvényeket kenőanyaggal, különben az öntvények berozsdásodnak; a terméket tűztől távol kell tartani, és sötét helyen kell elhelyezni; helyezték be a terméket a házba, vagy fedjék le egy vízálló ruhával.

A szülőnek távol kell tartaniuk a terméket olyan forró tárgyaktól, mint a tűzhely és a fűtőtest, különben a műanyag részei elolvadhatnak; tartsa távol a terméket a töltés alatt lévő éghető tárgyaktól, különben tűz keletkezhet.

A szülőök egy száraz ruhával tisztítsák meg az autó felületét, vagy tisztítsák meg a műanyag részeket nem viaszos bútorfényezővel; ne tisztítsák a műanyag alkatrészeket vegyi oldatokkal, és ne tisztítsák az autót vízzel; gyerekek nem vezethetik az autót nedves vagy esős időben, különben megsérül az autó generátora, áramköri rendszere és akkumulátora.

Amikor a terméket nem használja vagy nem fekteti le, a szülőnek le kell kapcsolniuk az autót, és minden kapcsolót „STOP” vagy „OFF” módban kell tartani.

A szülőök nem használhatják azt a biztosítékot, amely nem felel meg a megállapodás szerinti előírásoknak.

A szülőöknek nem szabad megváltoztatniuk a termék szerkezetét és áramköri rendszerét, és ellenőriztetniük és javíttatniuk kell a terméket szakemberekkel vagy szakemberek irányítása mellett.



“Mercedes-Benz”
a Daimler Afi tulajdonában lévő szellemi tulajdon védelem alatt állnak.
Ezeket a Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. under license

