

ÓNSZIPPANTÓ, PÓTHEGY

eredeti használati utasítás

RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS

Szakemberek általi felhasználásra készült termék. Berendezések javítása során eltávolítja a megolvasztott forrasztanyagot, hogy a meghibásodott alkatrész kiemelhető legyen a nyomtatott áramköri lapból. A hőálló hegy kicserélhető elhasználódása esetén. Kizárólag az eredetivel megegyező póthegy alkalmazható. Póthegy vásárlása előtt ellenőrizze annak alkalmaságát a kívánt ónszippantóhoz.

HASZNÁLATBA VÉTEL, FELHASZNÁLÁS

Az ónszippantó dugattyúja ütközésig benyomandó. Érintse a szívófejet a megolvasztott forrasztóórhoz, majd nyomja be az oldalsó kioldó gombot. A forrasztanyag az ónszippantó tartályába kerül. Onnan kiüríthető a munka befejeztével. Tilos a háztartási hulladékba helyezni!

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

A tárolás és felhasználás szobahőmérsékleten, száraz körülmények között javasolt. A tisztítás puha, száraz törölkendővel történhet. Ne használjon tisztítószereket! Tilos páranak, nedvességnek kerülni a termékbe!

FIGYELMEZTETÉSEK

E termék nem játék, ne kerüljön gyermek kezébe! Óvja ütődéstől, portól, párától, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól! E terméket általános, időszakos használatra tervezték, nem ipari eszköz. Csak szakember használhatja!

ÁRTALMATLANÍTÁS



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.